



HOT SOCKS

INSTRUCTIONS FOR USE
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANWEISUNG
MODE D'EMPLOI



www.treets.com

Treets Hot Socks for microwave use. Say goodbye to cold feet with these hot socks. The socks are filled with 100% natural grape seeds from the French Cabernet Sauvignon grape.

Instructions for use:

Read the following instructions carefully before using the hot socks. Keep these instructions together with your hot socks.

1. This product is only suitable for the microwave. Do not heat in the oven or convection oven.
2. Always remove any grids from the microwave before heating up the sock.
3. Make sure that no other functions, such as the grill of hot air, are switched on at the same time.
4. Make sure that the microwave is clean and fat free before heating up the hot socks.
5. Warm up the socks one at a time in the microwave as instructed in the table.
6. Put the sock in the middle of the microwave. Make sure that the sock is not touching the sides of the microwave and that the turntable is not blocked. If your microwave does not have a turntable, turn the sock around halfway through the warm-up time to ensure that it is warmed up evenly.
7. The sock should be warm, but not hot, to touch. Check carefully that the sock is not too hot before use.
8. Once the sock has been heated do not reheat until it has completely cooled down to room temperature.
9. Do not store the sock until it has cooled down completely.

Warm-up time per sock:

500-750 W	45 SEC
750-1000 W	30 SEC



750 W



45 SEC

Attention:

- Always follow the manufacturer's instructions for your microwave.
- Do not leave the sock unattended while it is warming up.
- Do not use if damaged. Dispose with care in household trash.
- These socks must never be used for babies and children or persons with limited reactions. Do not use if there are symptoms of inflammation.
- Persons with diabetes, blood circulation, sensorial or neurological problems or sufferers of paresthesia should not use the socks.
- Do not use the hot socks as a substitute for medical treatment.
- Store in a cool, dry place.
- Do not wash the socks in the washing machine.
- Clean the socks by wiping them with a damp cloth. Make sure the socks are completely dry before use.
- The socks have been especially designed for use sitting or lying down. Do not walk in the socks, as this may damage them or cause injury to yourself.
- Exceeding the warming up time or using a power level that is too high (Watt) will not result in heat being given out for longer but can damage by scorching or burning.
- In the event of overheating, allow to return to room temperature and inspect all seams and condition of the product.



Complies with BS8433:2004

Treets Warmtesokken voor in de magnetron. Deze warmtesokken zijn dé oplossing tegen koude voeten. De vulling van de sokken bestaat uit 100% druivenpitten van de Franse Cabernet Sauvignon druif.

Gebruiksaanwijzing:

Lees altijd de instructies vóór gebruik. Bewaar deze gebruiksaanwijzing bij het product.

1. Sokken alleen opwarmen in de magnetron. Niet opwarmen in een gewone oven of heteluchtoven.
2. Verwijder altijd het rooster van de magnetron voordat u de sok opwarmt.
3. Let er op dat de overige functies van de magnetron zijn uitgeschakeld, zoals de grill- of heteluchtfunctie.
4. Zorg dat de magnetron schoon en vetvrij is.
5. Warm de sokken één voor één op in de magnetron volgens onderstaand schema.
6. Plaats de sok in het midden van de magnetron en verzeker u ervan dat niets de beweging van de draaischijf belemmert. Indien uw magnetron niet beschikt over een draaischijf, dient u de sok halverwege de opwarmingstijd om te draaien om er zeker van te zijn dat het product gelijkmatig wordt opgewarmd.
7. De sok dient warm aan te voelen, niet te heet om aan te raken. Controleer dit goed voor het gebruik.
8. Na verwarming dient u de sok eerst volledig af te laten koelen naar kamertemperatuur alvorens u deze weer opnieuw opwarmt.
9. Wanneer u de sokken opbergt, dienen ze volledig afgekoeld te zijn.

Opwarmtijd per sok:

500-750 W	45 SEC
750-1000 W	30 SEC



750 W



45 SEC

Belangrijke aandachtspunten:

- Volg altijd de instructies van de fabrikant van uw magnetron.
- Laat het product niet onbeheerd achter tijdens het verwarmen.
- Indien beschadigd niet meer gebruiken. Weggoeien bij huishoudelijk afval.
- De sokken dienen nooit te worden gebruikt bij baby's en kinderen en niet door personen waarvan het reactievermogen beperkt is.
- Niet gebruiken indien er symptomen van ontsteking zijn.
- Personen met diabetes, bloedsomloop-, sensorische, neurologische en/of thermalgieproblemen dienen dit product niet te gebruiken.
- Gebruik de sokken niet in plaats van een medische behandeling.
- Op een koele, droge plaats bewaren.
- De sokken niet wassen in de wasmachine.
- Om te reinigen kunt u de sokken afnemen met een vochtige doek. Zorg dat de sokken volledig droog zijn voor u ze weer gebruikt.
- De sokken zijn speciaal ontworpen om zittend/liggend te gebruiken. Loop niet met de sokken. Dit kan schade aan u of de sokken veroorzaken.
- Overschrijding van de opwarmtijd of te hoge instelling van het vermogen (Watt) leidt niet tot een langere warmteafgifte, maar kan leiden tot schroeï- en brandschade.
- In geval van oververhitting laten afkoelen tot kamertemperatuur en de naden controleren.



Dit product voldoet aan BS8433:2004

Treets Wärmesocken für die Mikrowelle. Diese Wärmesocken sind die Lösung für kalte Füße. Füllung: 100 % Traubenkerne der französischen Cabernet-Sauvignon-Traube.

Gebrauchsanweisung:

Vor Gebrauch Ihre Wärmesocken müssen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig lesen und befolgen. Die Gebrauchsanweisung mit den Wärmesocken zusammen aufbewahren.

1. Das Produkt ist ausschließlich für die Mikrowelle geeignet. Nicht im Backofen oder Umluftofen erwärmen.
2. Vor dem Aufwärmen der Socken das Gitter aus der Mikrowelle nehmen.
3. Achten Sie darauf, dass keine anderen Funktionen, beispielsweise der Grillstand oder die Heißluft, eingeschaltet sind.
4. Sorgen Sie dafür, dass die Mikrowelle sauber und fettfrei ist.
5. Die Socken nacheinander in der Mikrowelle wie nachstehend beschrieben erwärmen.
6. Die Socke in die Mitte der Mikrowelle legen. Sorgen Sie dafür, dass die Socke die Innenwände der Mikrowelle nicht berührt und dass das Drehteller nicht blockiert wird. Wenn Ihre Mikrowelle nicht mit einem Drehteller ausgestattet ist, muss die Socke nach der Hälfte der Zeit umgedreht werden, damit das Produkt gleichmäßig erwärmt wird.
7. Die Socke muss sich warm, aber zum Anfassen nicht zu heiß anfühlen. Vor Gebrauch die Temperatur gut prüfen.
8. Nachdem die Socken erwärmt wurden, müssen sie vor einem erneuten Aufwärmen vollständig auf Zimmertemperatur abkühlen.
9. Zur Lagerung müssen die Socken vollständig abgekühlt sein.

Aufwärmzeit pro Socke:

500-750 W	45 SEK
750-1000 W	30 SEK



750 W



45 SEK

Wichtige Hinweise:

- Halten Sie sich immer an die Angaben Ihres Mikrowellenherstellers.
- Lassen Sie das Produkt beim Erwärmen nicht unbeaufsichtigt.
- Bei einer Beschädigung nicht mehr benutzen!
Bitte im Restmüll entsorgen.
- Das Produkt darf nie bei Babys, Kindern und Personen mit eingeschränktem Reaktionsvermögen benutzt werden.
- Die Socken bei Anzeichen einer Entzündung nicht benutzen
- Personen mit Diabetes, Kreislaufstörungen, sensorischen oder neurologischen Problemen oder Personen mit Erythromelalgie dürfen dieses Produkt nicht benutzen.
- Benutzen Sie die Socken nicht anstelle einer medizinischen Behandlung.
- Kühl und trocken lagern.
- Die Socken nicht in der Waschmaschine waschen.
- Die Socken mit einem feuchten Tuch reinigen. Die Socken müssen vor Gebrauch trocken sein.
- Die Socken wurden nur für die Verwendung im Liegen oder Sitzen entworfen. Nicht auf den Socken laufen. Dadurch können Sie sich verletzen oder die Socken beschädigen.
- Eine Überziehung der Erwärmungszeit oder eine hohe Einstellung der Leistung (Watt) führt nicht zu einer längeren Wärmeabgabe, sondern kann Verseng- und Brandschäden zur Folge haben.
- Im Falle einer Überhitzung, bitte auf Raumtemperatur abkühlen lassen und die Nähte überprüfen.



Produkt erfüllt der norm BS8433:2004

Treets Chaussettes chauffantes pour utilisation en four à micro-ondes. Ces chaussettes chauffantes sont la solution idéale pour les pieds froids. Garnissage se composant à 100 % de pépins de raisin Cabernet Sauvignon français.

Mode d'emploi:

Avant d'utiliser vos chaussettes chauffantes, veuillez lire et respecter minutieusement les instructions suivantes. Conserver ce mode d'emploi avec les chaussettes.

1. Seul l'usage du four au micro-ondes est autorisé pour chauffer ce produit. Ne faites pas chauffer les chaussettes dans un four conventionnel ou à chaleur pulsée.
2. Retirez toujours la grille du four à micro-ondes avant de faire chauffer votre chaussette.
3. Assurez-vous qu'aucune autre fonction, comme la position grille, est allumée.
4. Veillez à ce que le four à micro-ondes soit propre et exempt de graisse.
5. Faites chauffer les chaussettes une par une dans le four à micro-ondes en suivant le schéma.
6. Mettez la chaussette au centre du four à micro-ondes en veillant à ce qu'il ne touche pas les parois du four et que le plateau tournant ne soit pas bloqué. Dans le cas où votre four à micro-ondes ne serait pas équipé d'un plateau tournant, il est nécessaire de retourner la chaussette à mi-chemin du temps de chauffe afin de vous assurer que la chaussette est chauffée de manière uniforme.
7. La chaussette doit être chaude, mais ne doit pas être brûlante : assurez-vous de ce dernier point avant de la manipuler!
8. Après avoir fait chauffer la chaussette, il est nécessaire d'attendre qu'elle soit redescendue à température ambiante avant de la faire chauffer de nouveau.
9. Lorsque vous rangez les chaussettes, vous devez vous assurer qu'elles ont totalement refroidi.

Temps de chauffage par chaussette:

500-750 W	45 SEC
750-1000 W	30 SEC



750 W



45 SEC

Points importants à prendre en compte:

- Conformez-vous toujours aux instructions du fabricant de votre four à micro-ondes.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant le processus de chauffe.
- Ne pas utiliser si endommagé.
- Éliminer avec soin dans les déchets ménagers.
- Des enfants en bas âge ni des personnes dont les capacités de réagir sont limitées ne doivent pas utiliser ce produit.
- Ne pas utiliser les chaussettes en présence de symptômes inflammatoires.
- Les personnes diabétiques ou souffrant de troubles circulatoires, sensoriels, neurologiques et les personnes souffrant du syndrome des pieds brûlants ne doivent pas utiliser ce produit.
- Ne pas utiliser les chaussettes chauffantes en substitution d'un traitement médical.
- Stockez les chaussettes dans un endroit frais et à l'abri de l'humidité.
- Ne pas laver les chaussettes en machine.
- Vous pouvez nettoyer les chaussettes en les essuyant avec un chiffon humide. Veillez à ce que les chaussettes soient totalement sèches avant de les utiliser de nouveau.
- Les chaussettes ont été spécialement conçues pour être utilisées en position assise/couchée : ne marchez pas avec ! Vous pourriez autrement vous blesser ou abîmer vos chaussettes.
- Le dépassement du temps de réchauffement indiqué ou le réglage d'une puissance (en watts) plus élevée ne prolongera pas la durée d'émission de chaleur mais risquera de roussir ou de brûler le produit.
- En cas de surchauffe, laissez revenir à température ambiante et inspecter les coutures.



Le produit répond à la norme BS8433 :2004



Discover all Treets products at:

www.treets.com

Treets is a Nature's choice brand

© Nature's choice b.v.
Penningweg 44
4879 AG Etten-Leur
The Netherlands
info@treets.com

Nature's choice b.v. is not responsible for any
damage resulting from improper use or failure to
follow the user instructions.

TREETS. CARING TRADITIONS.